



CONFIGURAZIONE MARCA/MODELLO

Settaggio Telecomando con DIP SWITCH

- Segui la tabella per posizionare i selettori con la configurazione per il tuo telecomando.
- Premi il tasto S1 per il primo canale, S2 per il secondo canale, il led corrispondente si accenderà fisso.
- Premi a questo punto il tasto sul telecomando che intendi associare, il LED L1 o L" lampeggerà per 4 volte, a questo punto il telecomando è associato.
- Ripetere se è necessario per l'altro canale.

1	1 2 3 4 5 6 7 8	NICE FLORES	433.92 MHz	
2	1 2 3 4 5 6 7 8	MARANTEC	433.92 MHz	
3	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código fijo	433.92 MHz	Fixed Code
4	1 2 3 4 5 6 7 8	FAAC SLH Rolling Code	433.92 MHz	
5	1 2 3 4 5 6 7 8	Liftmaster	310 MHz	
6	1 2 3 4 5 6 7 8	Liftmaster	390 MHz	
7	1 2 3 4 5 6 7 8	Liftmaster	433.92 MHz	

22	1 2 3 4 5 6 7 8	Hermann Marantec Berner	868 MHz	
23	1 2 3 4 5 6 7 8	FAAC SLH	868 MHz	
24	1 2 3 4 5 6 7 8	Frostel	433.92 MHz	
25	1 2 3 4 5 6 7 8	Sommer	868.80 MHz	
26	1 2 3 4 5 6 7 8	Sommer	434.4 MHz	
27	1 2 3 4 5 6 7 8	Liftmaster Rolling Code	868.30 MHz	
28	1 2 3 4 5 6 7 8	Clemsa Mastercode	433.92 MHz	

29	1 2 3 4 5 6 7 8	DITEC	315 MHz	
30	1 2 3 4 5 6 7 8	DITEC	390 MHz	
31	1 2 3 4 5 6 7 8	DITEC	433.92 MHz	
32	1 2 3 4 5 6 7 8	V2	315 MHz	
33	1 2 3 4 5 6 7 8	V2	390 MHz	
34	1 2 3 4 5 6 7 8	V2	433.92 MHz	
35	1 2 3 4 5 6 7 8	MARANTEC	868.30 MHz	

15	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código fijo	315 MHz	Fixed Code
16	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código fijo	318 MHz	Fixed Code
17	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código fijo	330 MHz	Fixed Code
18	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código fijo	390 MHz	Fixed Code
19	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código fijo	868 MHz	Fixed Code
20	1 2 3 4 5 6 7 8	Liftmaster Rolling Code Billioncode	390 MHz	
21	1 2 3 4 5 6 7 8	Liftmaster Rolling Code	315 MHz	

36	1 2 3 4 5 6 7 8	Apimatic Encrypted Code	433.92 MHz	
37	1 2 3 4 5 6 7 8	Apimatic Encrypted Code	868.3 MHz	
38	1 2 3 4 5 6 7 8	JCM GO	868.3 MHz	
39	1 2 3 4 5 6 7 8	JCM TECH	868.3 MHz	
40	1 2 3 4 5 6 7 8	P.M.C	868.3 MHz	
41	1 2 3 4 5 6 7 8	MAP	868.3 MHz	

42	1 2 3 4 5 6 7 8	FORSA	868.3 MHz	
43	1 2 3 4 5 6 7 8	ALMA	868.3 MHz	
44	1 2 3 4 5 6 7 8	DMIL	868.3 MHz	
45	1 2 3 4 5 6 7 8	CEA	868.3 MHz	
46	1 2 3 4 5 6 7 8	Roper	868.3 MHz	

8	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Rolling Open Code	433.92 MHz	Open Code
9	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Rolling Open Code	315 MHz	Open Code
10	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Rolling Open Code	318 MHz	Open Code
11	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Rolling Code ASK	868 MHz	Open Code
12	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Rolling Code FSK	868 MHz	Open Code
13	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código fijo	300 MHz	Fixed Code
14	1 2 3 4 5 6 7 8	Universal Fixed Code Código fijo	310 MHz	Fixed Code